

BRAILLE WAVE 40 Bluetooth

die ultra kompakte Braillezeile, die in jede Aktentasche passt



- **integrierte Notizfunktion und einfache Notizübertragung**
- **ergonomisch optimiert und daher handlich und praktisch**
- **leicht erweiterbar sowie flexibler Zugang zum Computer**
- **uneingeschränktes Surfvergnügen durch Bluetooth**

BRAILLE WAVE 40 Bluetooth

die ultra kompakte Braillezeile, die in jede Aktentasche passt

Leicht und elegant:

Surfen Sie kabellos mit der **Braille Wave** in neue Dimensionen des Punktschriftlesens. **Braille Wave** ist eine Braillezeile, die so leicht und kompakt ist, dass sie in jede Aktentasche passt. Dennoch hat sie 40 Brailleelemente. Mit einem Gewicht von nur 1000 Gramm ist die **Braille Wave** ein echtes Leichtgewicht. Damit ist sie die ideale Braillezeile für den mobilen Einsatz!

Das elegante Design verbindet harmonisch Funktionalität und schwungvolle Linienführung und das bei zierlichen Maßen von 360 x 120 x 35 Millimetern.

Integrierte Notizfunktion und einfache Notizübertragung:

Sie können die **Braille Wave** mehr als 20 Stunden netzunabhängig als Notizgerät einsetzen, ohne PC und wo immer Sie wollen. Auch am Computer können Sie mit der **Braille Wave** jederzeit in den Notizmodus wechseln. So können Sie sich schnell und ohne am PC ein Programm starten zu müssen eine Telefonnummer notieren.

Mit Hilfe des mitgelieferten Softwarepaketes und der Brailletastatur können Notizen einfach und direkt von der **Braille Wave** auf den PC übertragen werden. Dort können Sie mit den unterschiedlichsten Textverarbeitungsprogrammen, wie z.B. WinWord, weiterbearbeitet werden.

Leicht erweiterbar und flexibler Zugang zum Computer:

Es ist sogar möglich eine externe Tastatur an die **Braille Wave** anzuschließen. Mit der alphanumerischen Tastatur können Sie Notizen komfortabel eingeben.

Ergonomisch optimiert und daher handlich und praktisch:

Das kleine, kompakte Gehäuse macht Ihnen die Orientierung auf der **Braille Wave** einfach. Die Braillemodule sind konkav ausgeformt und folgen so ideal der Form der Fingerkuppen. Die Lesetasten sind direkt in der Auslaufläche der Finger, rechts und links der Brailleanzeige, angeordnet. Mit den leisen, leichtgängigen Funktionstasten können Sie sich auch ohne externe Tastatur Notizen machen.

Durch die Platzierung der **Braille Wave** vor der PC-Tastatur oder dem Laptop wird eine optimale Positionierung von Brailleanzeige und vorhandener Eingabetastatur erreicht. Nehmen Sie Ihre **Braille Wave** ganz einfach mal auf den Schoß und lehnen Sie sich zurück. Lesen Sie so entspannt Ihre E-mails oder was sonst so auf Sie wartet.

Alle technischen Daten auf einen Blick:

- **Tastatur: 40 konkav geformte Braille-Piezomodule, einblendbare Statusmodule, 40 Cursorroutingtasten, externe Tastatur anschließbar, 11 geräuscharme Funktionstasten mit Druckpunkt**
 - **Betriebsleistung: mehr als 20 Stunden netzunabhängig im Akkubetrieb**
 - **Schnellladeschaltung: 3 Stunden**
 - **Speicherkapazität: 4 MB Textspeicher**
 - **Schnittstelle: seriell und Bluetooth**
 - **Gewicht: 1000 g; Abmessungen: 360 x 120 x 35 mm**
-

Tel.: 01/27 88 333 Fax: 01/27 88 333-13
E-Mail: office@tsb.co.at Homepage: www.tsb.co.at
Nikolai GmbH A-1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 28